

AUTOTERM TIMER KONTROLPANEL AT0050

999,00 kr.

AUTOTERM Comfort Control (AT0050) er et avanceret kontrolpanel designet til nem og effektiv styring af AUTOTERM's luft- og væskevarmere. Det intuitive interface og de mange funktioner gør det muligt at tilpasse opvarmningen præcist efter dine behov

SKU: AUTOTERM AT0050

EAN - Nummer 4000001012374

PRODUKT BESKRIVELSE

Hovedfunktioner:

- Intuitiv brugergrænseflade: Gør betjeningen enkel og brugervenlig.
- LED-statusdisplay: Viser varmerens aktuelle status med farvekodede indikatorer.
- Termostatfunktion: Muliggør præcis temperaturstyring for optimal komfort.
- Yderligere opvarmningsmuligheder: Flere opvarmningstilstande for fleksibel brug.
- Hurtig adgangsknap til opvarmning: Start opvarmningen med et enkelt tryk.
- Køretøjsbatteri-sikkerhedsfunktion: Beskytter batteriet mod overafledning under drift.
- Vedligeholdelsespåmindelse: Informerer om nødvendige serviceeftersyn for at sikre pålidelig drift.
- Præcis integreret digital temperatursensor: Sikrer nøjagtig temperaturmåling og -styring.

Kompatibilitet:

AUTOTERM Comfort Control er kompatibel med følgende varmemodeller:

Luftvarmere:

- AUTOTERM Air 2D
- AUTOTERM Air 4D

- AUTOTERM Air 8D
- AUTOTERM Air 9D

Væskevarmere:

- AUTOTERM Flow 5D / 5B
- AUTOTERM Flow 14D

Opvarmningstilstande for luftvarmere:

- Temperaturtilstand: Varmeren opretholder den indstillede temperatur ved at reducere opvarmningskraften uden at slukke for forbrændingsprocessen.
- Effekttilstand: Varmeren kører konstant ved den indstillede effekt.
- Opvarmning + Ventilation: Varmeren kører, indtil temperaturen er 1°C over den indstillede temperatur, stopper derefter forbrændingen og starter ventilation, indtil temperaturen falder 5°C under den indstillede temperatur.
- Termostattilstand: Varmeren kører, indtil den specificerede temperatur er nået, stopper derefter forbrændingen og ventilationen. Når temperaturen falder med et specificeret antal grader, starter opvarmningen igen.

Opvarmningstilstande for væskevarmere:

- Forvarmningstilstand: Varmeren kører, indtil en bestemt kølevæsketemperatur er nået, stopper derefter forbrændingen. Når kølevæsketemperaturen falder, starter opvarmningen igen.
- Øko-tilstand: (kun for FLOW 14D) Forvarmningstilstand med reduceret effekt og brændstofforbrug. Temperaturen på kølevæsken nås langsommere end i "Forvarmningstilstand".
- Termostattilstand: (kun for Flow 5) Varmeren kører, indtil den specificerede indvendige temperatur er nået, stopper derefter forbrændingen. Når temperaturen falder med et specificeret antal grader, starter opvarmningen igen. Temperaturen aflæses af kontrolpanelet.

Timere:

- Maksimalt 3 timere.
- Opvarmningstilstand kan vælges for hver timer.
- Alle 3 timere kan være aktive samtidigt.
- Indstillet timer er aktiv kontinuerligt, indtil den deaktiveres.

- Tilgængelige cyklusser:

ED - Hver dag

EW - Hver arbejdsdag

Brugerdefinerede dage

Statusdisplay:

- Rød LED: Opvarmning
- Blå LED: Ventilation
- Grøn LED: Slukker

Dimensioner:

- Display: 37 x 20 mm
- Kontrolpanel: 82 x 37 x 19 mm

AUTOTERM Comfort Control er designet til at give brugerne en nem og effektiv måde at styre deres varmesystemer på, med fleksible opvarmningsmuligheder og præcis temperaturkontrol.